

Pielietošana

Koka terašu un dārza mēbeļu aizsardzībai un kopšanai. Natural terases eļļa, bezkrāsaina vai krāsaina, aizsargā koka virsmu no mitruma un netīrumiem. Piemērota vietējai koksnei, spiediena impregnētai koksnei, termokoksnei, kā arī daudziem lapu kokiem. Krāsainā terases eļļa aizsargā jūsu koksni pret kļūšanu pelēkai no UV starojuma.

Līdzenas, laikapstākļiem pakļautas virsmas, piemēram, koka grīdas, koka klāji, kāpņu laukumi, koka režģi utt. būtu jāatjauno katru gadu.

Īpašības

Dabīgā terases eļļa dziļi iesūcas koksni un saglabā to elastīgu un svaigu. Atvērto poru krāsas slānis ļauj koksnei "elpot", un tiek samazināta mitruma, uzbriecšanas un koksnes sarašanās. Vērtīgā dabiskā balzama un augu eļļu dēļ krāsas slānis neplīsīs un nelobīsies. Lai atjaunotu, vienkārši pārklājiet ar plānu kārtu.

Sastāvdaļas

Tīras augu eļļas, vērtīgi balzama sveķi, eļļas, pigmenti, sīkatīvi bez svina. Skatiet mūsu pilnu deklarāciju.

Sagatavošana

Koksnei jābūt tīrai un sausai (maks. mitrums 20%).

Notīriet vai viegli noņemiet veco krāsu ar smilšpapīru. Noņemiet vecos krāsas slāņus ar Natural noņēmēju vai ar smilšpapīru. Nogrudiniet virsmu ar smilšpapīru (150.pakāpe) un notīriet visus putekļus.

Atklāta tumša koksne (koka režģi, klāji, kāpņu laukumi) jāatstāj ārpusē 4-8 nedēļas un vismaz vienu reizi pirms pirmās apstrādes jālīst. Spiediena izpregnētai koksnei nepieciešami 3 mēneši.

Tumšā augstas kvalitātes koksne pirms pirmās apstrādes labi jānotīra ar Natural eļļas atšķaidītāju.

Pielietojums

Samaisiet labi!

Natural terases eļļa ir gatava lietošanai, un to vajadzētu lietot neatšķaidītu. Jauna koksne, ko izmanto ārā, cik vien iespējams, jānokrāso no visām pusēm. Uzklājiet labi koka šķiedru virzienā. Pēc 20-30 min notīriet virsmu ar sausu suku, lai vienmērīgi sadalītu eļļu, kas nav iekļuvusi koksni. Ļaujiet žūt 12 stundas, labi vēdiniet un uzklājiet otro kārtu tāpat kā pirmo.

Dārza mēbeles: Eļļa labi jāsadala ar sausu suku, kā aprakstīts. Malas labi jānoslauka, lai izvairītos no pilieni veidošanās. Cietkoksnes mēbelēm un grīdas vienībām pirms lietošanas jābūt labi izžuvušām.

Padoms

Pēc 14 dienām noslaukiet dārza mēbeļu virsmas ar maigu ziepju šķīdumu, kas izgatavots ar Natural īpašo tīrīšanas līdzekli (50ml + 5L remdens ūdens).

Daudzums:

Vienai kārtai 60-80ml / m²
Neapstrādātām vai rievotām virsmām būs nepieciešams vairāk.

Pēcapstrāde

Vēdiniet kārtīgi! Pirmajās nedēļās telpai jābūt labi vēdinātai (pretējā gadījumā var rasties problēmas ar smaku), un virsmai jāveic tikai sausa tīrīšana. Atklātās dārza mēbeles vai grīdas jāpārkrāso reizi gadā. Starp tīrīšanas reizēm iesakām izmantot Natural īpašo tīrīšanas līdzekli. Tīrīšanai nedrīkst izmantot mikrošķiedras lupatiņu!

Instrumenti

Suka, sūklis, smidzinātājs. Notīriet instrumentus ar Natural augu eļļas ziepēm vai Natural eļļas atšķaidītāju.

Uzliesmošanas temperatūra: virs 66°C

UZMANĪBU!

Eļļā mērcētas lupatiņas jāuzglabā slēgtā traukā (skārda), jāizžauj atklātā vietā vai jāmazgā ar augu eļļas ziepēm. Tie varētu pašizdegties žūstošu eļļu dēļ.

Produkts satur kobaltu. Slīpēšanas laikā iesakām valkāt putekļu masku.

Drošības pasākumi

Nelieciet šo šķidro produktu pārtikā, dzērienā vai konteineros, ko parasti izmanto cilvēku vai dzīvnieku pārtikai. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Dabiskas izejvielas var izraisīt alergiskas reakcijas. Labi nožuvusi eļļa ir pilnīgi nekaitīga cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem.

Vispārīgas piezīmes par

NATURAL dabīgajām krāsām
NATURAL dabīgās krāsas tiek ražotas, kopumā ņemot vērā krāsu un vides problēmu. Izejvielas nāk no SLĒGTA ekoloģiskā cikla un vēlāk tiek atgrieztas kā atkritumi, neatstājot atlikumus. Visas sastāvdaļas tiek pārbaudītas pēc building-biology kritērijiem un krāsas tiek izgatavotas, izmantojot maigu, bezatkritumu tehnoloģiju.