

• Область применения

В качестве дополнительного, последнего слоя поверх Natural Holzlasur (Лазури для дерева). Идеально подходит для деревянных поверхностей с сильной атмосферной нагрузкой, напр. ветреной/дождливой стороны фасада, входных дверей, окон, садовых столов и скамеек. Усиливает УФ-защиту особенно светлых оттенков, но не на бесцветном основании. Не подходит для внутренних частей корпусной мебели (возможен запах). Проверено на соответствие EN 71-3.

• Свойства

Бесцветная краска на натуральных смолах с УФ-фильтром. Лазурь на натуральных смолах в качестве «High Solid». Эластичная, хорошо растекается, сильно водоотталкивающая, экономичная, шелковистоглянцевая. Поддерживает фильтрацию УФ-света цветным пигментом за счёт чистого натурального кремнезёма (кизельгура). Смешивается с Natural Holzlasur (Лазурь для дерева). Не препятствует паропроницаемости. **Не содержит средств против грибка синевы!**

• Состав

Глицериновый эфир канифоли, смола даммара, льняное масло, штандоль льняного масла, касторовое масло, изоалифаты, диатомит (кизельгур), кремниевая кислота, диоксид титана, набухающая глина (бентонит), спирт, сиккативы Ca/Co/Zr (без свинца).

Технические данные:

- Оттенки: бесцветный, с УФ-защитой
- Растворимость: в растворителе
- Температура вспышки: выше 65 °C
- Упаковка: 0,75 л / 2,5 л / 10 л / бóльшая упаковка по запросу
- Не является опасным веществом. Не классифицирован по классу токсичности.
- Паспорта безопасности предоставляются по запросу.

Прочие важные данные

Категория ЛОС по Директиве EC Decorpaint	A/e (макс. 400 г/л)
Содержание ЛОС	макс. 390 г/л
Разбавление	растворитель
DIN EN 71-3	Да
DIN 53160	Не применимо
Соответствует PPWR	Да
Соответствует EmpCo	Да, рецептура независимо проверена (2026)
GISCODE	M-DF04 Ö60
Ароматические углеводороды	Нет
Свинец, кадмий, хром IV	Не содержит
Формальдегид / вещества, выделяющие формальдегид	Не содержит
Консерванты	Не содержит
Опасный груз	Нет

Указания по работе:

Расход:	10 м² / л
Сухая поверхность:	через 24–48 ч при 20 °C
Количество слоёв:	1×
Другие рекомендуемые продукты:	Natural Holzlasur (Лазурь для дерева)

Внимание! Пропитанную маслом ветошь обязательно храните в закрытой ёмкости (металлической банке, банке с завинчивающейся крышкой), развешивайте в расправленном виде или выстирайте с Natural Pflanzenölseife (Мылом растительного масла). Из-за высыхающих растительных масел она может самовоспламениться!

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv

• Расход

Порода древесины, состояние основания и шлифовка существенно влияют на расход. Ориентировочные значения на гладкой отшлифованной древесине: 1 л на ~10 м².

• Подготовка

Тщательно перемешайте содержимое банки!

Каждая древесина индивидуальна, поэтому перед началом работы рекомендуем сделать пробный участок. Продукт готов к применению. Разбавлять не рекомендуется!

Основание должно быть сухим (влажность древесины ниже 18 %), чистым и обезжиренным.

Примечание: при шлифовании/распылении используйте пылезащитную/респираторную маску!

• Нанесение

Способы нанесения: кистью, распылением или окунанием. Шероховатые места слегка отшлифуйте.

NATURAL Wetterschutz нанесите один раз кистью, распылением или валиком.

Реновационный слой: проверьте прочность старых покрытий, шелушащиеся места очистите до основания.

Далее новое покрытие формируйте, как описано выше. Неповреждённые, прочные слои краски очистите, хорошо отшлифуйте и нанесите 1 неразбавленный слой Natural Wetterschutz.

Хорошо проветривайте! В первые недели обеспечьте хорошее проветривание, иначе возможны проблемы с запахом. Проводите только сухую уборку. Ни в коем случае нельзя использовать для уборки салфетки из микрофибры. Из-за натуральных растительных масел запах может ощущаться и в высохшем покрытии. Регулярная проверка, уход, освежение и обновление покрытия являются обязанностью пользователя.

• Совет

На садовой мебели Holzlasur (Лазурь для дерева) покрывайте Wetterschutz только через ~4–5 недель. Так обеспечивается оптимальное высыхание лазури.

• Очистка инструмента

Инструмент очищайте Naturölverdünnung (Растворителем масел) и Pflanzenölseife (Мылом растительного масла).

• Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Продукт содержит кобальт.

Может вызывать аллергическую реакцию.

P101 Если необходима консультация врача, держите под рукой упаковку или маркировочный знак продукта.

P102 Хранить в недоступном для детей месте.

P331 НЕ вызывать рвоту.

• Хранение

Хранить плотно закрытым в сухом, защищённом от мороза и недоступном для детей месте. В невскрытой упаковке годен не менее 5 лет. Ёмкость плотно и герметично закрывать. Если образовалась плёнка, перед повторным применением удалите её.

• Утилизация остатков

Не выливайте в канализацию или в почву даже остатки натуральных красок и растворители! Полностью опорожнённые банки или засохшие остатки краски не являются опасными отходами и могут сдаваться в металлолом или бытовые отходы. Код отходов: 08 01 11 (содержащие растворители), 08 01 12 (на водной основе).

Производитель:

Scherzenlehner Harze GmbH, A-4060 Leonding, Австрия
Тел. +43 732 670021 | office@natural.at | www.natural.at
Natural Naturfarben® – зарегистрированный товарный знак

Официальный дистрибьютор в странах Балтии:

SIA Wood Industries, Brūninieku 104-1, Rīga, LV-1009
www.natural-farben.lv | +37120116199 | info@woodindustries.lv